

Uživatelský návod R-DC1T1

UPOZORNĚNÍ:

- Majitel / provozovatel není oprávněn zasahovat do zapojení zařízení (rozdávěče), odstraňovat kryty rozváděče nebo ho jakýmkoliv způsobem rozváděč zakrýt nebo měnit jeho popisy.
- Majitel / provozovatel může provést v případě potřeby pouze kroky popsané níže. Například vypnutí DC Jističe FA1
- V případě poruchy zařízení, kontaktuje majitel/ provozovatel výrobní/zařízení který kontaktuje servis dodavatele, nebo odborné firmy pověřené údržbou zařízení (rozdávěče).
- Obsluha výrobní bude pravidelně (nejméně jednou měsíčně) kontrolovat ukazatele stavu přepět'ových ochran FV-DC1. V případě vybavení signalizace na některé přepět'ové ochrany bude tato neprodleně vyměněna. Výměnu je nutné zadat pracovníkům servisu dodavatele, případně jiné odborné firmě.
- Rozváděče jako celá elektroinstalace podléhá revizi a následné pravidelné revizi.





